

OCPP configuratie van ABL eMH2 EV oplader

Inhoud

Contactgegevens hoofdkantoor	2
Bescherming van het milieu	2
Andere informatie	2
Doelgroep	2
Reikwijdte van dit document	3
Voorwaarden voor het configureren van de laadapparatuur	3
Ondersteunde ABL eMH2-modellen	3
OCPP verbindingsconfiguratie	4
Referenties	7
Revisiegeschiedenis	8



Contactgegevens hoofdkantoor

Enphase Energy Inc. 47281 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538 enphase.com enphase.com/support

Bescherming van het milieu

Afgedankte elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle waar voorzieningen zijn. Vraag uw plaatselijke overheid of winkelier om advies over recycling.



Andere informatie

Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Gebruikersdocumentatie wordt regelmatig bijgewerkt; raadpleeg de Enphase-website (<u>enphase.com/support</u>) voor de laatste informatie.

Enphase is geen auteur van en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit of nauwkeurigheid van informatie voor inhoud van derden die in dit document wordt gebruikt.

 $Copyright @ 2023 \, Enphase \, Energy \, Inc. \, Alle \, rechten \, voorbehouden.$

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor gebruik door professioneel installatie- en onderhoudspersoneel.



De Enphase IQ Energy Router (ER) is een integraal onderdeel van het Enphase Energy System (EES). De IQ Energy Router integreert Enphase zonne- en opslagsystemen met warmtepompen en elektrische voertuigen om zelfverbruik te maximaliseren en kosten te minimaliseren. Installateurs moeten de Enphase Installer App en de Enphase Installer Portal gebruiken om het systeem te installeren en te onderhouden. Klanten kunnen de Enphase App gebruiken om de energiestromen te monitoren en het systeem te bedienen.

Nadat u de IQ Energy Router geïnstalleerd hebt, kunt u deze configuratiegids gebruiken om de momenteel ondersteunde EV-opladers te configureren en in te stellen.

Het Enphase-systeem maakt gebruik van het Open Charge Point Protocol (OCPP) voor communicatie tussen EV-opladers en de IQ Energy Router en backendsystemen van Enphase.

Reikwijdte van dit document

Dit document is ontwikkeld met toestemming van ABL. Neem de veiligheidsinstructies van ABL met betrekking tot installatie, bediening en onderhoud van de <u>ABL eMH2 installatiehandleiding</u>. De informatie van ABL kan veranderen en neem daarom bij twijfel contact op met <u>ABL support</u>.

Raadpleeg voor meer informatie over de installatie van de IQ Energy Router en andere gerelateerde onderdelen in de IQ Energy Router+ doos de respectievelijke installatiehandleidingen op de Enphase <u>documentatie</u> pagina.

Voorwaarden voor het configureren van de laadapparatuur

Voer de volgende stappen uit voor u de laadapparatuur configureert:

- Volg de installatie- en inbedrijfstellingsinstructies van de IQ Energy Router.
- Sluit de IQ Energy Router aan en verbind hem met het datanetwerk van de klant zodat hij andere componenten, zoals EV-laders, kan detecteren en er verbinding mee kan maken.
- Als de EV-oplader nog niet geïnstalleerd is op de locatie, volg dan de respectievelijke installatie- en configuratie-instructies meegeleverd met de EV-lader. Een actuele lijst met ondersteunde EV-laders is te vinden op de onderstaande pagina's:

Voor Nederland, Klik <u>https://link.enphase.com/nl-nl/hem/documentation</u> Voor België, Klik <u>https://link.enphase.com/nl-be/hem/documentation</u>

- Installeer de EV-oplader en sluit deze aan op hetzelfde klantgegevensnetwerk als de IQ Energy Router.
- Gebruik een laptop of tablet met een browser die toegang heeft tot websites op het lokale netwerk.

Ondersteunde ABL eMH2-modellen

Het Enphase Energy System maakt gebruik van de OCPP-verbindingsstandaard (Open Charge Point Protocol) om EV-laders van derden, zoals ABL eMH2, aan te sluiten en te bedienen. Het Enphase Energy System ondersteunt de volgende twee varianten van de ABL eMH2 in de configuratietyperegelaar:



- 2W2240 (alleen type 2 stopcontact)
- 2W2241(kabel bijgevoegd)

Connectiviteit wordt ondersteund met firmwareversie 1.7p4 en hoger. Laadstations van het type Extender worden momenteel niet ondersteund. Het type staat op de onderkant van het laadstation (zie afbeelding hieronder, letter A). **De nieuwste firmware is hier beschikbaar:** <u>Downloads en</u> <u>Documenten - ABL</u>



Afbeeldingsbron: <u>ABL eMH2 installatiehandleiding</u>

OCPP verbindingsconfiguratie

Voer de volgende stappen uit om een OCPP-verbinding te configureren voor de ABL eMH2 EV-oplader:

- 1. Zorg ervoor dat de EV-oplader is ingeschakeld en dat je computer of handheld apparaat is verbonden met hetzelfde klantennetwerk als de EV-oplader. Meer informatie over het instellen van de netwerkverbinding is beschikbaar in de <u>ABL eMH2 handleiding</u>.
- 2. Controleer de routerinstellingen om het IP-adres te vinden dat is toegewezen aan de ABL in het klantnetwerk. Als alternatief kunt u een tool gebruiken waarmee u alle IP-adressen en apparaten in het klantnetwerk kunt scannen en inventariseren. Dergelijke hulpmiddelen (bijv., <u>geacanceerde IP Scanner</u>) zijn te vinden op internet en zijn vaak gratis te gebruiken.
- 3. Deze stap leidt langs het voorbeeld van de Advanced IP Scanner tool om het IP-adres van de ABL eMH2 en de IQ Energy Router te bepalen (mits de klant toestemming geeft voor het gebruik van dergelijke tools):
- a. Voer na de installatie op uw Windows-computer de geavanceerde IP-scanner uit
- b. Klik op "Scannen", dit kan even duren, afhankelijk van het aantal apparaten in het netwerk. Als er geen resultaten zijn, moet het IP-bereik worden aangepast aan het bereik dat in het klantnetwerk wordt gebruikt. Als alternatief is een scan van het subnetwerk van je huidige machine via de knop "C" ook mogelijk.



Advanced IP Scan	ner					×
File View Settings	Help					
Scan II						
192.168.2.1-254		Example: 192.	168.0.1-100, 192.168.0.200	Search		Q
Results Favorites						
Status	Name	IP	Manufacturer		MAC ad	dress

Afbeeldingsbron: Schermafbeelding Geavanceerde IP-scanner

- c. De resultatenlijst bevat alle apparaten in het klantnetwerk met hun naam, fabrikant, MAC- en IP-adres.
- d. De ABL eMH2 en de IQ ER zijn gemarkeerd in de onderstaande resultatenlijst. De IQ ER rapporteert met "Alertme.com Limited" of een naam die "hive" of "myHivehub" bevat. De ABL emH2 meldt "Texas Instruments". Als er meerdere "Texas Instruments" apparaten zijn, probeer dan verbinding te maken met alle apparaten zoals beschreven in de volgende stap om de ABL eMH2 te identificeren.

lo Vie	V Settings Help					
Sca	n II 🦻 🕻 🗄					
92.168.2	2.1-254	Example: 192	2.168.0.1-100, 192.168.0.200	Search		
Results	Favorites					
Statu	us Name	IP	Manufacturer		N	IAC addres
>						
2				-		
>						
	192.168.2.139	192.168.2.139	Alertme.com Limited		00:1	C:2B:92:64
•	192.168.2.139	192.168.2.139	Alertme.com Limited		00:1	C:2B:92:64
• •	192.168.2.139	192.168.2.139			00:1	C:2B:92:64
	192.168.2.139	192.168.2.139 IP Address of the	Alertme.com Limited	PLE	00:1	C:2B:92:64
> •	192.168.2.139	192.168.2.139 IP Address of the	Alertme.com Limited	PLE	00:1	C:2B:92:64
	192.168.2.139	192.168.2.139 IP Address of the	Alertme.com Limited	PLE	00:1	C:28:92:64
, , , , , ,	192.168.2.139 192.168.2.141	192.168.2.139 IP Address of the 192.168.2.141	Alertme.com Limited	PLE	00:1	C:28:92:64 5:16:E8:F9:
	192.168.2.139 192.168.2.141	192.168.2.139 IP Address of the 192.168.2.141	Alertme.com Limited	PLE	00:1	C:28:92:64 5:16:E8:F9
	192.168.2.139 192.168.2.141	192.168.2.139 IP Address of the 192.168.2.141 IP Address of the	Alertme.com Limited IQ ER – EXAMI Texas Instruments eMH2 – EXAMI	PLE	00:1	C:28:92:64 5:16:E8:F9:
>	192.168.2.139 192.168.2.141	192.168.2.139 IP Address of the 192.168.2.141 IP Address of the	Alertme.com Limited IQ ER – EXAMI Texas Instruments eMH2 – EXAMI	PLE	00:1	C:28:92:64 5:16:E8:F9:

Afbeeldingsbron: Schermafbeelding Geavanceerde IP-scanner

- e. Noteer het IP-adres van de ABL eMH2 en de IQ ER en ga verder met de configuratie van de ABL eMH2 in de volgende stap.
- Open een browser en voer het ABL eMH2 IP-adres in de adresregel in, bijvoorbeeld http://192.168.2.141 (Dit is een voorbeeld, voer het specifieke IP-adres van uw site in de browser in). Het configuratiemenu van de ABL eMH2 verschijnt. Inloggen is niet nodig.



-⇒a 0i	3 192.108.199.37/station/general.html	û	S O 🖉 🖉 🚍 =
Charge Point	Administration		ΛBL
Station Products Co General Overview About	nnectivity Operation Maintenance		
Overview Inform	nation		
Serial number of charge point	10175957		
Serial number of controller:	10172025		
Overall Status			
Overall status:	Central system address is empty.		
Number of chargepoints:	1		
	Page loaded 41: 2021/06/04 31:51:26 UTC acc. to operating system's time; Your session will expire in 668 sec. Copyright 2021 ABL, <u>www.ahimebuitv.de, info@abl.de</u>		

Afbeeldingsbron: Schermafbeelding

5. Navigeer naar het tabblad "Connectiviteit" en selecteer "OCPP".

Charge Point Administration					
A Logged in as INSTALLER	Change role 🔻				
Station Products Con	nnectivity Operation Maintenance				
LAN WLAN Cellular Backer	d OCPP TLS				
Open Charge Point Protocol					
OCPP Configuration					
OCPP version:	1.6 ~				
Central system address (URL):	ws://192.168.2.139:8083				
	Transport wss:// indicates JSON/Web-Socket using TLS.				
Chargebox ID:	ABL_[Serial_Number]				

Afbeeldingsbron: <u>eMH2 installation manual.pdf</u>

- 5. Selecteer de "OCPP versie" als 1.6. De IQ Energy Router wordt aangesloten op de EV-oplader en moet worden geconfigureerd als het centrale systeem. Om een verbinding op te zetten moet h**et IP-adres van de IQ Energy Router bekend zijn** van de bovenstaande detectiestap.
- 6. Voer het "Centrale systeemadres (URL)" in als: ws://192.168.2.139:8083
 Voeg altijd de poort toe als ":8083" na het IP-adres.
 Dit is een voorbeeld, voer het specifieke IP-adres in van de IQ Energy Router op uw site.
- 7. Voer het serienummer in bij "**laadbox ID**". Het **serienummer** is te vinden op de onderkant van de ABL eMH2 (letter M in de <u>image</u>).
- 8. Laat "Lokale poort" en "Lokaal pad" leeg en klik op "opslaan" om de OCPP instellingen te bevestigen. Er is geen configuratie nodig.
- 9. Navigeer naar het tabblad "**Onderhoud**" en voer een **zachte herstart van het station** uit. Dit duurt ongeveer twee minuten.



De configuratie van ABL eMH2 is nu voltooid. Meer informatie over de algemene installatie en connectiviteitsinstellingen van de ABL eMH2 vindt u in de <u>OEM handleiding.</u>

Het laadstation moet nu worden ontdekt en weergegeven in stap 2 van de Enphase Installer App - onder apparaten en matrix. Volg de overige stappen zoals aangegeven in het Enphase Installer App proces.

Na de succesvolle voltooiing van het inbedrijfstellingsproces van de IQ Energy Router en de aangesloten systemen kan het tot 10 minuten duren voordat de apparaten worden weergegeven in de Enphase APP van de klant. Vooral het instellen van de "Live Status" kan enkele minuten duren.

Referenties

Actuele ABL installatiehandleidingen, productbrochures en meer informatie zijn verkrijgbaar bij ABL eMH2 modellen en ABL eMH2 installatiehandleiding.





ABL Downloads

ABL Installatiehandleiding

Meer documentatie die nodig is voor de inbedrijfstelling van de IQ Energy router is te vinden in het onderstaande pagina's:

Voor Nederland, Klik <u>https://link.enphase.com/nl-nl/hem/documentation</u> Voor België, Klik <u>https://link.enphase.com/nl-be/hem/documentation</u>



Revisiegeschiedenis

Revisie	Datum	Beschrijving	
IOM-00035-1.0	Oktober 2023	 Verbeteringen aan randvoorwaarden toegevoegd Preciezere uitleg van Advanced IP scanner Laatste opmerkingen over verwacht gedrag toegevoegd om de reis van de installateur te verbeteren 	
1.0.0	Maart 2023	Eerste revisieconcept van configuratiehandboek voo ABL eMH2 EV-lader	

© 2023 Enphase Energy. Alle rechten voorbehouden. Enphase, de e- en CC-logo's, IQ en bepaalde andere merken die zijn vermeld op <u>https://enphase.com/trademark-usage-guidelines</u> zijn handelsmerken van Enphase Energy, Inc. in de VS en andere landen. Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.